

Nr części	Kod	Nazwa	Nr części	Kod	Nazwa
01	1933 501	OBUDOWA DO 1933_/AN/L			
02	1933 502	KOŁEK DŹWIGNI DO 1933_/AN/L	23	1933 549	OBUDOWA PRZEDNIA DO 1933L
03	1933 503	WLOT POWIETRZA DO 1933_/AN/L	24	1933 524	TULEJA ZACISKOWA DO 1933_/AN/I/L
04	1933 504	DŹWIGNIA WŁĄCZNIKA DO 1933_/AN/L	24B	1934 440	TULEJKA ZACISKOWA (3MM) DO 1934S
05	1933 505	KOŁEK ZAWORU DO 1933_/AN/L	25	1933 525	NAKRĘTKA TULEI ZACISKOWEJ DO
06	1933 506	GNAZDO ZAWORU DO 1933_/AN/L	1933_/AN/L		
07	1933 507	POKRĘTŁO REGULACJI DO 1933_/AN/L	26	1933 550	NAKRĘTKA DO 1933L
08	1933 508	SPRĘŻYNA DO 1933_/AN/L	27	1933 527	KLUCZ PŁASKI DO 1933_/AN/L
09	1933 509	O-RING DO 1933_/AN/L	28	1933 551	PODKŁADKA DO 1933L
10	1933 510	O-RING DO 1933_/AN/L (3 SZT)	29	1933 528	ZAWÓR DO 1933_/AN/L
11	1933 511	O-RING DO 1933_/AN/I/L	30	1933 552	PRZEDŁUŻKA DO 1933L
12	1933 512	TULEJKA DYSTANSOWA DO 1933_/AN/L	31	1933 529	KOŁEK DO 1933_/AN/L
13	1933 513	ŁOŻYSKO KULKOWE DO 1933_/AN/I/L	32	1933 530	WYDECH DO 1933_/AN/L
14	1933 514	TYLNA POKRYWA CYLINDRA DO 1933_/AN/L	33	1933 531	PODKŁADKA DO 1933_/AN/L
15	1933 515	WIRNIK DO 1933_/AN/L	34	1933 532	O-RING DO 1933_/AN/L
16	1933 516	KPL.ŁOPATEK DO 1933_/AN/L (4 SZT)	35	1933 533	OSŁONA WLOTU POWIETRZA DO
17	1933 517	KOŁEK DO 1933_/AN/I/L	1933_/AN/L		
18	1933 518	CYLINDER DO 1933_/AN/L	36	1933 534	DŹWIGNIA BEZPIECZEŃSTWA DO
19	1933 519	PRZEDNIA POKRYWA CYLINDRA DO 1933_/AN/L	1933_/AN/L		
20	1933 520	ŁOŻYSKO KULKOWE DO 1933_/AN/L	37	1933 535	SPRĘŻYNA DO 1933_/AN/L
21	1933 521	O-RING DO 1933_/AN/L	38	1933 538	KULKA STALOWA DO 1933_/AN/L
22	1933 522	OBUDOWA TULEI ZACISKOWEJ DO 1933_/L	39	1933 536	KOŁEK DO 1933_/AN/L
			40	1933 537	TULEJA TŁUMIĄCA DO 1933_/AN/L
			41	1933 539	NAKŁADKA GUMOWA DO 1933_/AN/L